

Lithium Fotoakku Ladeset

Lithium Photo rechargeable battery Set

Technische Daten

Eingangsspannung: 100-240V AC
Ausgangsspannung: 3,85V / 7,3V DC
Ausgangsstrom: 350mA

technical features::

Input Voltage: 100-240V AC
Output Voltage: 3,85V / 7,3V DC
Output Current: 350mA


Lieferumfang:

- Ladegerät
- Steckadapter (Europa)
- rechargeable battery

including in delivery:

- charger
- input plug (europe)
- rechargeable battery


Kontaktieren des Netzadapter-Steckers ***to attach the multi-input Plug***



Kontaktieren Sie den Netzadapter-Stecker auf der Unterseite des Ladegerätes. Stellen Sie sicher, dass der Netzadapter-Stecker vollständig im Ladegerät eingeschoben (eingerastet) ist.

Attach the input plug to the bottom of the charger base. Make sure the input plug is fully insert into the charger


Abnehmen des Netzadapter-Steckers *to remove the multi-input Plug*



Zum Auslösen des Netzadapter-Steckers, drücken Sie den Schalter auf der Adapterplatte und ziehen Sie den Stecker vollständig aus dem Ladegerät

To release the input plug, press the switch which is local on the input plug adapter and pull out to fully release the input plug. Now you can remove the input plug adapter easily.


Kontaktieren der Ladeschale *to attach the charger plate*



Befestigen Sie die Ladeschale an der Frontseite des Ladegeräts, indem Sie die Ladeschale von oben nach unten schieben, wenn die Ladeschale richtig eingerastet ist hören sie ein „Klick“.

Attach the charger plate on the front of charger base. Push the charger plate in with the direction show on the above figure. You will heard a sound "clip" when the plate a fully insert to the charger base.


Kontaktieren des Lithium-Akkus to attach the batterie



Schieben Sie den Lithium-Akku in die Ladeschale und drücken Sie ihn herunter, damit der Kontakt für den Ladevorgang hergestellt ist. Um den Ladevorgang zu starten, stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose.

Slide battery pack into the charger. Depress to make the battery fully install into the battery apartment. Plug the charger in a wall outlet and start to charge your battery.

Abnehmen der Ladeschale to remove the charger plate



Drücken Sie den Schalter an der Seite ein und halten ihn gedrückt, ziehen Sie dabei die Ladeschale nach hinten vom Ladegerät ab.

Press and hold the switch button to unlock the charger plate adapter. Pull out to release the charger plate with the direction show on above figure. Take out to remove the charger plate.

Gebrauchshinweise zum Ladevorgang *Operation instructions*

1. Das Ladegerät in die Steckdose stecken.
2. Wenn das Ladegerät bereit ist blinkt die LED grün.
3. Schieben Sie den Lithium-Akku in die Ladeschale, das Ladegerät lädt den Akku, die LED leuchtet jetzt rot.
4. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist leuchtet die LED grün.
 - Für RCR123 / RCR2 / RCRV3
 - und RCRP2 / R2CR5.
5. Entfernen Sie nun das Ladegerät aus der Steckdose und den Akku aus der Ladeschale.

- 1. Plug the charger in a wall outlet.*
- 2. The LED show flashing GREEN when the charger is ready.*
- 3. Insert Battery pack into the charger and LED indicator turns RED when charging.*
- 4. When the battery pack is fully charged, the LED indicator turns as below status:*
 - a) Charge for RCR123 / RCR2 / RCRV3, the LED indicator turns flashing GREEN.*
 - b) Charge for RCRP2 / R2CR5, the LED indicator turns steady GREEN.*
- 5. After the battery pack fully charged, unplug the charger from power outlet and remove the battery pack.*

LEISTUNGEN SPECIFICATIONS

Eingangsspannung: AC 100-240V, 50-60Hz
Ausgangsspannung: 3,7V oder 7,3V
Ausgangsstrom: 0,3A/0,35A
Gewicht: ca. 71,0 g
Abmessungen: 80,15x48,2x27,9 mm

Input: AC 100-240V, 50-60Hz
Output: 3,7V oder 7,3V
Operation current: 0,3A/0,35A
Weight: approx. 71,0 g
Dimension: 80,15x48,2x27,9 mm

VORSICHTSMAßNAHMEN CAUTION

- 1) Bei Zimmertemperatur laden.
- 2) Kühl und trocken lagern.
- 3) Falls die Kontakte beschmutzt sind, diese mit einem weichem, sauberem Tuch reinigen.
- 4) Wenn das Ladegerät nicht benutzt wird, sollte der Adapter abgenommen werden.
- 5) Das Gerät sollte nicht mit Feuer, Wasser oder Feuchtigkeit in Verbindung kommen.


- 1) *Charge at room temperature.*
- 2) *Store in cool and dry place.*
- 3) *Clean up the terminals with a soft cloth if soiled.*
- 4) *Unplug AC power adapter when not in use.*
- 5) *Do not expose the product to fire, water or moisture.*

Aufbau und Adapter *Composition*

Ladestation *Charger Base*

- a) 3-Pin Metallkontakt
- b) LED Anzeige
- c) Netzeingang


- a) *3-Pins Metal Contact*
- b) *LED Indicator*
- c) *Power Input Metal Contact*



austauschbare Ladeschalenadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) *Interchangeable Charger Adapter (not including in delivery)*

- d) Ladegerätschalter
- e) 3-Pin Metallkontakt


- d) *Charger Adapter Switch*
- e) *3-Pins Metal Contact*



wahlweise
Optional Choice


Optional Choice

Adapter for
Rechargeable
AA & AAA
Ni-MH Battery



Adapter für AA und AAA NI-MH Akkus

austauschbare Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten)
Multi-plug-in Input Connectors (not including in delivery)



- f) amerikanischer Adapter
f) *American Type Input Plug*
- g) britischer Adapter
g) *British Type Input Plug*
- h) europäischer Adapter
h) *European Type Input Plug*
- i) australischer Adapter
i) *Australien Type Input Plug*